



TPU CUTTING BOARDS  
TPU SCHNEIDBRETT  
TPU PLANCHE À DÉCOUPER  
TPU TABLAS DE CORTAR  
TPU TAGLIERE

---

USE & CARE

---

GEBRAUCH & PFLEGE

---

UTILISATION & ENTRETIEN

---

USO & MANTENIMIENTO

---

USO & MANUTENZIONE

---

## EN USE & CARE

### Before Using

Wash thoroughly with a mild detergent, rinse and dry.

### Caution: General Usage

Use with kitchen knives only.  
Do not place next to fire.  
Do not use bleach powder.  
Do not use in a microwave.

### Caution: Use in dishwasher

The product should firmly be placed on a flat surface.  
Do not fold the product.

### Caution: Sterilization in boiling water

Do not boil it longer than 30 sec.  
Keep the product flat and straight.  
Do not fold the product.

## DE GEBRAUCH & PFLEGE

### Vor dem Benutzen

Gründlich mit einem milden Reinigungsmittel waschen, spülen und trocknen.

### Achtung: Allgemeiner Gebrauch

Bitte nur mit Küchenmesser benutzen.  
Bitte nicht neben Feuer platzieren.  
Bitte verwenden Sie keine scharfen Reiniger.  
Bitte nicht in der Mikrowelle benutzen.

### Achtung: Gebrauch in der Spülmaschine

Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche fest platziert werden.  
Das Produkt bitte nicht falten.

### Achtung: Sterilisation in kochendem Wasser

Bitte nicht länger als 30 Sek. Kochen.  
Lassen Sie das Produkt flach und gerade.  
Das Produkt bitte nicht falten.

## FR UTILISATION & ENTRETIEN

### Avant Utilisation

Bien laver avec un détergent doux, rincer et sécher.

### Attention: Conseils d'utilisation

Utiliser seulement avec des couteaux de cuisine.

Ne pas placer près d'une source de chaleur.

Ne pas utiliser de produit à base de javel.

Ne pas utiliser au four à micro-ondes.

### Attention: Utilisation au lave-vaisselle

Placer de préférence sur une surface plane.

Ne pas plier le produit.

### Attention: Stérilisation par eau bouillante

Ne pas bouillir plus de 30 sec.

Garder le produit à plat ou bien droit.

Ne pas plier.

## ES USO & MANTENIMIENTO

### Antes de utilizar

Lavar a fondo con detergente suave, aclarar y secar.

### Precaución: Uso general

Utilizar solo con cuchillos de cocina.

No colocar cerca del fuego.

No utilizar lejía.

No utilizar en microondas.

### Precaución: Uso en lavavajillas

El producto debe ser colocado estable en una superficie plana.

No doblar el producto.

### Precaución: Esterilización en agua hirviendo.

No hervir más de 30 segundos.

Mantener el producto recto y plano.

No doblar el producto.

## IT USO & MANUTENZIONE

### Prima dell'uso

Lavare accuratamente con un detergente delicato, risciacquare ed asciugare.

### Precauzioni: utilizzo generale

Usare solo con coltelli da cucina.

Non mettere vicino al fuoco.

Non usare detergenti abrasivi.

Non usare nel microonde.

### Precauzioni: utilizzo in lavastoviglie

Il prodotto va messo in modo stabile su una superficie piatta.

Non piegare il prodotto.

### Precauzioni: Sterilizzazione in acqua bollente

Non lasciare nell'acqua bollente più di 30 s.

Tenere il prodotto piatto e dritto.

Non piegare il prodotto.